

## Подключение прибора

Для подключения прибора необходимо для начала убедиться в достаточной комплектации. Минимальная комплектация для работы включает в себя:

1. Основной блок аппаратуры.

и дата

Подп.

Ne avén

Инв.

r

Взам. инв.

и дата

[ош.

4нв.№ подл.

- 2. Антенный модуль (две линейки антенн Тх и Rх).
- 3. Два высокочастотных кабеля с N-Туре разъемом.
- 4. Кабель информационный (6/7 pin).
- 5. Энкодер с контуром резистивной защиты.
- 6. Источник постоянного тока 12,5 В.
- 7. Два сетевых кабеля (патч-корд) с разъемом RJ45 (категории 5+).

8. Компьютер с микропроцессором Intel Core i5 (и выше) на базе операционной системы Windows (7, 10); двумя Ethernet картами стандартов Gigabit Ethernet 1 Гбит/с (для приема измеренных данных) и Fast Ethernet - 100 Мбит/с (для управления прибором через Web интерфейс).

Подключение аппаратуры следует проводить согласно схеме представленной на рисунке 1.



Рисунок 1. Схема подключение основных элементов георадиотомографа.

Подключение и отключение кабеля производится исключительно в выключенном состоянии аппаратуры. Последовательность соединения проводов не принципиальна.

Внимание!!! Отсоединение высокочастотного кабеля у работающего генератора может привести к выходу из строя модуля радиочастотного усилителя.

**1.** Первый ВЧ кабель подключается в разъем Rx на антенном модуле и в разъем Rx на панели прибора - траектория зеленого цвета

**2.** Второй ВЧ кабель подключается в разъем Тх на антенном модуле и в разъем Тх на панели прибора, согласно траектории красного цвета

!!! На рисунке представлены примеры размещения разъемов Tx/Rx – для правильного выбора пользуйтесь указанием выводов на корпусе антенного модуля и лицевой панели генератора.

**3.** Информационный кабель подключается соответствующим типом разъема на антенном модуле к панели прибора, согласно желтой траектории

4. Энкодер подключается согласно распиновке:

В случае отсутствия резистивной защиты у энкодера - необходимо использовать сопротивление 2.3-2,7 кОм между проводниками «А» и «+V»

При использовании энкодера с внешним питанием — подключаются только выводы «А» и «GND»

5. Источник питания подключается согласно распиновке:

pin	1	GND
pin	2	+V

Для питания используется стабилизированный источник постоянного тока напряжением от 12.5 до 13.5 В.

**6.** Для использования позиционирования - необходимо подключить GPS / GLONASS антенну.

7. Подключение прибора к компьютеру осуществляется через сетевой кабель (RJ45) согласно рисунку 2



Рисунок 2. Схема подключения георадиотомографа к компьютеру.

Устройство подключается напрямую избегая промежуточные маршрутизаторы.

Рядом с RJ45 разъемами выведены индикаторные светодиоды, которые могут использоваться для отслеживания работоспособности устройства.

Внимание!!! В случае эксплуатации аппаратуры в условиях наличия возможного воздействия внешней агрессивной среды – необходимо обеспечить герметизацию мест соединения кабеля с аппаратурой и/или антенными модулями. Исключить сильные изгибы и заломы кабеля, обеспечить достаточный уровень виброзащиты для сохранения целостности внутренних узлов аппаратуры.

#### Светодиодная сигнализация

**CHANNEL 1..2..3..4** – Зеленый светодиод сигнализирует о работе генераторного канала антенного модуля.

**ENCODER** – Зеленый светодиод загорается при достижении отсчета импульсов энкодера равному шагу квантования.

**GPS** – Моргающий зеленый светодиод сигнализирует активность навигационного модуля. **POWER** – Загорается после переключения в положение «І» выключателя на лицевой стороне прибора.



Рисунок 3. Светодиодная сигнализация работоспособности основных узлов.

## Настройка и проверка георадиотомографа через веб-интерфейс

Перед включением аппаратуры необходимо провести базовую настройку компьютера.

Требования к компьютеру для управления аппаратурой и обработки данных:

- операционная система Windows (7, 10);

- CPU – Intel Core i5 и выше;

- RAM – 8 Гб и выше;

- SSD – 128 Гб и выше (для максимальной производительности диск не должен быть системным);

- сетевой адаптер Gigabit Ethernet (в настройках адаптера необходимо отключить энергосберегающий режим; выбрать FullDuplex, MTU=1500, максимальную буферизацию); - установленный web браузер;

- отсутствие активных фоновых вычислительных (включая сетевой обмен данными) процессов в операционной системе.

Для подключение к web интерфейсу необходимо ввести в адресной строке браузера: <u>http://192.168.1.10</u>, при этом в настройках TCP/IP сетевого адаптера для "ETH Tune" должен прописан собственный адрес в той же подсети. Маска подсети – 255.255.255.0.

Поли. и дата	
Инв. № лубл.	
Взам. инв. №	
Полп. и дата	
Инв. № полл.	

Вкладка	Control
---------	---------

11 2020	Barametora	
.11.2020	Parameters	
Control	Current settings	
Ethernet	Current settings	
GPS	Minimum valid signal leve Automatic monitoring of antenna statu	el 7000 s Activate
Channels 14	Georadar status Quantization step	s Activate p 10
Channels 58	Summary trace length, kn Working time, min	n 0 n 275
Channels 912	Samples offse Clock source	e Activate it 50 e Internal generator
Channels 1316	Data transmmission mode Software version	e Only FFT n Oct 11 2020
	Calibration windows	
	Выберите файл Файл не выбран Download	
	Configure common parameters	
		·····
	Minimum valid signal level:	10000
	Save	
	Automatic monitoring of antenna status:	
	Save	
	Use internal generator:	
	Transmit raw data:	
	Save	
	Activate common point mode:	
	Save	
	Quantization step (in encoder readings):	50
	Save	
	Samples offset (0 255)	50
	Save	
	Control	
	Georadar switch on	Georadar switch off
	Рисунок 4. Скриншот вкладки «С	control»

Полп.и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № полл.

На рисунке 4 изображен скриншот вкладки Control программы настройки георадиотомографа.

#### **Current settings**

- Minimum valid signal level – текущий минимально допустимый уровень сигнала; - Automatic monitoring antenna status – статус функции отслеживания подключенных

антенн;

- Georadar status – текущий статус работы прибора;

- Quantization step – текущий шаг квантования;

- Summary trace length, km – общий наработанный километраж;

- Working time, min – общее время работы прибора;

- Activate common point mode – статус работы режима общей средней точки (ОСТ);

- Samples offset – число пропускаемых первых отсчетов;

- Clock source – источник синхроимпульсов (встроенный генератор/энкодер);

- Data transmission mode вариант транслируемых данных;
- Software version версия прошивки.

#### **Configure common parameters**

- Minimum valid signal level – ввод минимально допустимого уровня сигнала;

- Automatic monitoring antenna status – активация режима отслеживания подключенных антенн;

- Use internal generator – использование встроенного генератора импульсов (вместо энкодера или ШИМ модулятора), после активации и сохранения опции необходимо перезагрузить генератор (выключить и включить);

- Transmission raw data – вариант трансляции данных в частотной или временной области (only FFT);

- Activate common point mode – активация режима коммутации по методу общей средней точки (ОСТ)

- Quantization step – шаг квантования.

Выбирается из расчета необходимого шага сканирования с учетом диаметра колеса и разрешения энкодера, например, колесо диметром D=800 ымм за один оборот проезжает примерно 2512 мм, для набора данных с плотностью съемки вдоль движения – 50 мм (~50 точек записи за оборот), при разрешении энкодера 2000 импульсов/за оборот – шаг квантования равен 40. Другой пример – колесо диметром D=260 мм за один оборот проезжает примерно 816,4 мм, для набора данных с плотностью съемки вдоль движения – 6,35 мм (128 точек записи за оборот), при разрешении энкодера 2000 импульсов/за оборот – маг квантования равен 8.

- Samples offset (0..255) – ввод числа пропускаемых первых отсчетов.

# Control

Для принудительного включения и отключения радиочастотного модуля используются кнопки:

Georadar switch on – включение радиочастотного модуля Georadar switch off – выключение радиочастотного модуля

		Вкладка Ethernet		
	Control Ethernet	rent ethernet setting		
	GPS Channels 14	Georadar IP address 192.168.0.3 MAC address 255:255:255:255:255 UDP port 5000		
	Channels 58   Channels 912 Configure ethernet parameters			
	Channels 1316 By default, a unique MAC address preset at the factory is used			
		MAC address: 16 195 123 16 16 16 16 Save		
	Georadar IP address:			
	UDP port: Save			
	Рисунок 5. Скриншот вкладки «Ethernet»			
поли. и дал	На рисунке 5 показан скриншот вкладки настройки сетевых параметров. Изменение данных настроек следует проводить в случае возникновения конфликтов IP адресации. При отсутствии подобных конфликтов – изменять адреса не следует.			
IV0Л.	Вкладка <b>GPS</b>			
<u>Инв. №</u> J	Предназначена для контроля работы GPS приемника, при переходе во вкладку - отображаются текущие GPS координаты и спутниковое время (рис.6).			
220	Control			
ИНВ.	Ethernet	Current coordinates		
53aM.	GPS			
┨	Channels 14	GPS langitude 0 degrees 0.0000 minutes latitude north GPS longitude 0 degrees 0.0000 minutes longitude east Data status Error		
Ta	Channels 58			
и ла	Channels 912			
ПОЛП.	Channels 1316			
	-	Рисунок 6. Скриншот вкладки «GPS»		
KHB. Nº IIOJJ.				

# Вкладка Channels X..Y

При подключении антенных блоков к генератору – можно отслеживать текущий уровень сигнала у каждой пары антенн, на основании чего можно судить о работоспособности прибора (рис.7).

Control		
Ethernet	Current state of antennas 14	
GPS	DM2 of the entropy signal TV1 > DV1	0.440
	RMS of the antenna signal TX1 >PX2	2412
Channels 14	PMS of the antenna signal TX1->RX2	2305
	RMS of the antenna signal TX2->RX3	2528
Chappels 5 9	RMS of the antenna signal TX3->RX3	2639
Channels 56	RMS of the antenna signal TX3->RX4	2554
	RMS of the antenna signal TX4->RX4	3259
Channels 912	RMS of the antenna signal TX4->RX5	2577
	Transmitter status TX1	On
Channels 1316	Transmitter status TX2	On
	Transmitter status TX3 Transmitter status TX4	On On
	Transmitter enable 14	

TX1	TX2	TX3	TX4
Save			

Рисунок 7. Скриншот вкладки «Channel 1..4»

Для подключения всех генераторных каналов – необходимо поставить галочку напротив каждого Tx (1-4) и нажать кнопку "Safe". Показания RMS появятся после обновления страницы браузера.

Полп.и лата

Инв. № лубл.

B3aM. инв. №

Подп. и дата

нв. <u>№ под</u>л

Значения RMS могут несколько отличаться друг от друга, это вызвано особенностью каждой антенны, а также их первичной калибровкой и пространственным размещением.

Начиная с серии 006 – была использована малошумящая элементная база, что позволило снизить выходную мощность излучения, уменьшить энергозатраты, при этом сохранить высокий уровень чувствительности аппаратуры.

Для генераторов нового поколения (ГРТ-3Х) уровни RMS рассчитываются по новому алгоритму и при правильном подключении могут иметь значения 10000-12000.

## Сервисное обслуживание у производителя.

Производитель рекомендует проводить сервисное обслуживание и диагностику при достижении совокупного срока эксплуатации – 1500-2000 часов.

Сервисная инструкция - редакция от 05.10.2020